



1. Fabrieksinstelling code; **ABCA**
2. **Persoonlijke code veranderen:**
BELANGRIJK!; De volgende handelingen achter elkaar uitvoeren **zonder pauze!** Om de code te veranderen de A-knop gedurende 2 seconden ingedrukt houden, de Cycla piept dan 1 x. Toets nu **zonder te pauzeren** eerst de huidige code in. (fabriekscod = A-B-C-A). U hoort 3 piepen wanneer U de juiste code heeft ingevoerd en 2 piepen wanneer U de onjuiste code invoerde. Toets nu **meteen** uw nieuwe persoonlijk code in (bijv. A-B-B-A). U hoort wederom 3 piepen ter bevestiging dat uw nieuwe code is geaccepteerd.
3. Wanneer 4 keer een foute code wordt ingetoetst blokkeren de druktoetsen gedurende 3 minuten. NB; Wanneer de batterij wordt vervangen keert de fabriekscod automatisch terug (A-B-C-A)
4. **Het alarm inschakelen:** Gedurende 2 seconden de B ingedrukt houden. Ter bevestiging dat het alarm geactiveerd is hoort u 1 piep.
5. **Het alarm uitschakelen:** Eenvoudig uw 4-letterige persoonlijke code intoetsen. U hoort 2 piepen ter bevestiging dat het alarm uitgeschakeld is.
6. **Werking:** Bij beweging van uw rijwiel zal het alarm eerst (ter waarschuwing) 5 x kort afgaan. Wanneer het rijwiel binnen 5 seconden nogmaals wordt bewogen zal de alarmsirene continu afgaan gedurende 15 seconden. Vervolgens staat uw alarm weer automatisch op "scherp".
7. **Gevoeligheid instellen:** Door het gevoeligheidsniveau in te stellen bepaalt uzelf hoeveel beweging noodzakelijk is om het alarm af te laten gaan. Er zijn 3 niveaus. 1, 2 & 3, waarvan 1 de gevoeligste is. Druk C in gedurende 2 seconden om vervolgens te horen in welk niveau het alarm staat.
1 piep = meest gevoelig
2 piep = middel gevoelig
3 piep = minst gevoelig
Telkens wanneer u de C opnieuw gedurende 2 seconden ingedrukt houdt springt de gevoeligheid over naar het volgende niveau. (1 ,2 ,3, 1 ..enz)
8. **Batterij spanning:** Wanneer de batterij onvoldoende spanning levert en aan vervanging toe is geeft de Cycla iedere minuut één piepton.